視聴覚機器 取扱説明書

【 利用開始 】

①教卓の前面扉を開けます。

※教卓の鍵は、C棟B1F 教務係より借用下さい。

②主電源に鍵を差し右側に９０°回転させ電源を投入します。

③プロジェクターの電源をＯＮ

教卓扉内のプロジェクター専用リモコンをプロジェクターへ向け I/⏻ ボタン(緑色)を押下します。

④スクリーンを下げ画像位置を調整

画像位置を調整するには、スクリーンの上げ下げを手動で数回行います。

【パソコンご使用の場合】

①RGBケーブル接続前にパソコンの電源を入れ表示を行う映像の準備を行います。

②プロジェクターの入力切換

プロジェクターリモコンの【INPUT】ボタンをスクリーン右上に【入力A】と表示されるまで押します。

③教卓扉内のRGBケーブルとAudioケーブル(音声使用時)をパソコンに接続します。

④PCの映像出力切替をしスクリーンに投影

ノートパソコンによって外部モニタへの映像出力切替の設定が必要になる場合があります。

キーボードの Fn キーを押した状態でファンクションキーのいずれかで切換えます。

※ファンクションキーのNoは、パソコンメーカーにより異なります(下記参照)

《外部モニタへの映像出力切替キー》

Panasonic NEC	IBM SONY	SHARP TOSHIBA	Apple
Fn + F3	Fn + F7	Fn + F5	F7
FUJITSU	DELL EPSON	その他	
Fn + F10	Fn + F8	Fn + ▭ or 💻/▭	

【 利用終了 】

①プロジェクターの電源をOFFにします

プロジェクター専用リモコンをプロジェクターに向け I/⏻ ボタン(緑色)を**2回**押下します。

②鍵を左側に９０°回転させ主電源を切断して下さい。

③教卓扉内より出されたリモコン等付属品を中に入れ施錠して下さい。

【プロジェクターリモコン】

【CD/DVDﾌﾟﾚｰﾔｰﾘﾓｺﾝ】

【VHSビデオリモコン】

【VHS / DVD / AudioCD 使用時】

プロジェクター専用リモコンの【INPUT】ボタンをスクリーン右上に【ビデオ】と表示されるまで押していきます。

※外部入力使用時も【ビデオ】表示です。

【プロジェクター前面受光部 】

プロジェクターリモコンはこの部分に向け押します。

【音声VOLUME調整】※裏面に注意事項記載

・PC使用の場合PC側でも調整願います。

暗幕の開閉ボタンは壁面(照明スイッチ側)にあります。

CD／DVDプレーヤーの操作説明は裏面にあります。

注)コンセントは主電源がONでなければ使えません。

教室内の視聴覚機器についてのご質問は、Ｄ棟Ｂ１Ｆ図書館事務室内、視聴覚機器担当までお問合せ下さい。　（内線：４５１２）